

## für die Ausführungen:

**RIH 70** 40x60cm - 230V - 110 Watt, vierstufig regelbar ca. 40°C – 60°C  
**RIH 170** 60x70cm – 230V - 190 Watt, vierstufig regelbar ca. 40°C – 60°C

- Temperaturbereich 40-60°C +/-5°C, Temperaturbegrenzer verbaut
- regelbar über 4 Temperaturstufen (low/middle/warm/high) inkl. EIN/AUS Schalter
- Timerfunktion – 7 voreingestellte Laufzeiten
- Heizungsmaterial: Aludirome Heizdraht (CE zertifiziert)
- Temperaturbegrenzer / Überhitzungsschutz verbaut
- Farbe: anthrazit
- Kabellänge ca.200 cm, 2 x 0,75mm<sup>2</sup> doppelt isoliert (CE, ROHS)
- Oberseite: Polypropylenfaser
- Unterseite: Anti-Rutsch-Material
- Schutzklasse IP54

Die Heizmatte verbraucht im Betrieb **nicht** konstant die angegebene Leistung, sondern schaltet sich selbständig nach Erreichen der Oberflächentemperatur ab. Erst nach Unterschreiten der Minimaltemperatur schaltet sich die Heizmatte selbständig wieder ein. Die Dauer der EIN/AUS Phase ist abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur.

## **Inbetriebnahme:**

Bitte überprüfen Sie den Heizteppich nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230 Volt Steckdose an.

## **Heizstufen:**

1. Drücken Sie die MODEL/OFF Taste um die Heizmatte einzuschalten. Links im Display blinkt Heizstufe 1 auf. Die Heizmatte befindet sich im Modus mit der niedrigsten Temperatur 1 (low). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 40°C.
2. Drücken sie erneut die Taste MODEL/OFF, links im Display blinkt die Heizstufe 2 auf. Die Heizmatte befindet sich in der mittleren Heizstufe (middle). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 50°C.
3. Drücken sie erneut die Taste MODEL/OFF, links im Display blinkt die Heizstufe 3 auf. Die Heizmatte befindet sich in der zweithöchsten Heizstufe (warm). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 55°C.
4. Drücken sie erneut die Taste MODEL/OFF, links im Display blinkt die Heizstufe 4 auf. Die Heizmatte befindet sich in der höchsten Heizstufe (high). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 60°C.

Während der Aufheizphase blinkt die Anzeige der gewählten Heizstufe, wird die gewählte Temperatur erreicht leuchtet die Anzeige dauerhaft.

## **Timer:**

Sie können die Heizmatte zusätzlich mittels Timer (automatische Abschaltung) betreiben. Der Heizteppich schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit ab:

1. Drücken Sie für 2 Sekunden die TIMER Taste, die rechte Displayanzeige fängt an zu blinken
2. Durch erneutes Drücken der TIMER Taste können Sie folgende Ausschaltzeiten aktivieren  
30/60/90/120/180/240/300 Minuten

## Sicherheitshinweise

### Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden Anschlusskabel und Controller nicht beschädigen
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Kabel, Controller oder Matte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen. Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Untergrund vorgesehen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder Kondenswasser.
- Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr !
- Verwenden Sie die Matte nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Bodenbelägen welche bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Matte kann den Bodenbelag beschädigen.
- Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

### Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Die Reinigung sollte mit einem trockenen Pinsel oder normalen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch vorgenommen werden. Waschen unter fließendem Wasser oder in Waschmaschinen ist ausdrücklich untersagt.

### Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.